



STORA ACON AIRTRACKS - BRUKSANVISNINGAR

Dessa instruktioner är tillför följande ACON airtrack modeller: Stora airtrack 12m, Stora airtrack 8m, Stora airtrack 6x6m, Stora airtrack 4x4m, Stora airtrack 4m



Tack för att du köpte vår trygga, säkra och roliga produkt! Med denna bruksanvisning vill vi beskriva hur man använder Acon airtracks. Se till att läsa igenom instruktionerna noga innan du använder din airtrack. Fråga gärna vår kundservice om något är oklart! Vi hoppas att du tycker om din nya airtrack.

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

Förvara och transportera airtracken alltid i den medföljande väskan. Använd inte airtracken ifall produkten är skadad eller läcker luft.

Välj en lämplig plats för airtracken. För att undvika skada gymnastikmattan bör man försäkra och kontrollera att inget vasst ligger under madrassen (t.ex. stenar, grus eller dylikt). Om du använder airtracken ute, använd den på ett plant och mjukt underlag – helst på en skyddande presenning.

Rengör ytan på airtracken genom att torka av den med ljummet tvålatten. Undvik starka rengöringsmedel. Innan du rullar upp airtracken för förvaring, se till att airtracken är ren och torr.

Den rekommenderade temperaturen för användning av airtrack är -10 – +30 °C och för förvaring ska temperaturen vara minst +5 °C. Airtracken rekommenderas inte att förvaras i direkt solljus. Airtrack är belastbar upp till 200 kg/m².

REACH



BRUKSANVISNINGAR FÖR ELEKTRISKA LUFTPUMPEN

Uppfyllning av airtrack: Ta ut airtracken från väskan och rulla upp den fullständigt så att alla ventiler blir synliga. Det finns två ventiler på sidan av airtracken – båda kan användas för att fylla upp eller tömma airtracken. Använd endast luftpumpen som medföljer airtracken.

Observera att den mindre sidan av luftpumpen är tillför att fylla och den större är för att tömma airtracken.



Öppna skyddet för airtrack ventilen (1). Försäkra att ventilens knapp är uppe (2). Placera luftpumpens slang i ventilen och vrid medurs tills slangen och ventilen ansluts tätt (3).

Rekommenderat lufttryck för airtrack är 5-6 PSI. Studsen på airtracken beror på hur mycket lufttryck du lägger. Vi rekommenderar lufttrycksnivån 5-6 PSI men det mest optimala lufttrycket beror på användarens preferenser. Starta luftpumpen och vänta tills den önskade lufttrycksnivån syns på pumpens lufttrycksmätare. Stäng av pumpen och ta bort munstycket genom att vrida moturs. Sätt tillbaka skyddet för ventilen. Kontrollera att skyddet på ventilen är grundligt fast och att inget luft läcker ut.

Tömning av airtrack: Tryck ner ventilknappen så att ventilen öppnas (2). Koppla slangen till den sidan av luftpumpen som används för att tömma airtracken. Koppla sedan luftpumpens slang med ventilen och vrid medurs så att slangen och ventilen ansluts tätt (3). Starta luftpumpen och vänta tills airtracken är tömd. Stäng av luftpumpen och ta bort slangen från ventilen. Sätt tillbaka ventilskyddet på plats.

Om luft läcker ut från ventilen, följ dessa steg:

1. Ta ventilens klämskruv från reparationssettet.
2. Öppna ventilens skydd och placera klämskruv inuti ventilen.
3. Vänd på klämskruv medurs tills mellanrummet mellan ventilen och airtracken är borta. **OBS! Vrid inte ventilen moturs** eftersom ventilen blir lösare och kan lossna helt.
4. Stäng ventilen och kontrollera att läckan är täppt.



ACON[®]



KONTAKTA OSS

Email: kundtjanst@acon24.se
Tel: +46 (0)8 1201 3113
acon24.se

MONTERINGSANVISNINGAR

acon-manuals.com

