



ACON AIRTRACK - KÄYTTÖOHJE

Tämä ohje on tarkoitettu seuraaville malleille: airtrack 3m, airbeam 3m, airblock 100x60cm, airspot Ø100cm, airroll 90x120cm, airroll 60x120cm



Kiitos, että valitsit tuotteemme! Tässä ohjeessa on tietoa Acon airtrackin käytöstä, huollosta ja säilytyksestä. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöönottoa. Mikäli sinulla on jotain kysyttävää, älä epäröi ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme. Toivotamme iloisia hetkiä uuden airtrackisi kanssa!

YLEISOHJEET

Säilytä, kuljeta tai siirrä airtrack aina sille tarkoitettussa kantolaukussa. Älä käytä rikkoutunutta tai vuotavaa airtrackia.

Valitse sopiva sijoituspaikka airtrackille. Välttääksesi vaurioittamasta patjaa varmista, että airtrackin alle ei jää mitään terävää (kuten kiviä, soraa tms.). Jos käytät airtrackia ulkona, sijoita se tasaiselle ja pehmeälle maalle, mielellään suojakankaan päälle.

Puhdista likaantuneen airtrackin pinta haalealla saippuavedellä. Vältä voimakkaita pesuaineita. Ennen säilytettäväksi rullaamista varmista, että airtrack on puhdas ja kuiva.

Suosituslämpötila airtrackin käytölle on -10 – +30 °C ja säilytykselle vähintään +5 °C. Emme suosittele säilyttämään airtrackia suorassa auringonpaisteessa. airtrackien kantokyky on 200 kg/m².

REACH



KÄSIPUMPUN KÄYTTÖOHJE

Airtrackin täyttäminen: Ota airtrack ulos kantolaukusta ja rullaa se kokonaan auki siten, että venttiilit tulevat esille. Mallista riippuen airtrackin sivussa on joko yksi tai kaksi venttiiliä: kaksi-venttiilisten airtrackien molempia venttiilejä voidaan käyttää sekä täyttämiseen että tyhjentämiseen. Käytä vain airtrackin mukana toimitettua pumppua.



Avaa venttiilin suoja (1). Varmista, että venttiilin nappi on yläasennossa (2). Paina pumpun putken suu venttiiliin ja kierrä oikealle, jotta putki ja venttiili kiinnittyvät tiukasti (3).

Airtrackin suosituspaine on 5-6 PSI. Airtrackin pumppua säädetään paineen avulla: Suosittelemme painetta 5-6 PSI, mutta ihanteellinen paine riippuu myös käyttäjän mieltymyksistä. Pumppaa kunnes haluttu painetaso näkyy mittarissa. Irroita pumpun putken suu kiertämällä vasemmalle. Aseta venttiilin suoja paikalleen. Tarkista huolellisesti, että airtrackin venttiilin suoja on kunnolla kiinni, ettei ilma pääse vuotamaan pois.



Airtrackin tyhjentäminen: Paina venttiilin nappi ala-asentoon, niin venttiili aukeaa (2).

Jos ilmaa vuotaa venttiilin reunoilta, säädä venttiiliä seuraavasti:

1. Ota venttiilin tiivistysavain paikkaussarjasta.
2. Avaa venttiilin suoja ja aseta tiivistysavain venttiiliin.
3. Käännä kiristysavainta myötäpäivään oikealle niin kauan, että venttiilin ja airtrackin välissä ei ole enää yhtään tilaa. **HUOM: älä kierrä venttiiliä vastapäivään**, sillä venttiili löystyy, alkaa vuotamaan ja lopulta irtoaa kokonaan.
4. Sulje venttiili ja tarkista lopuiko vuotaminen.



ACON[®]



YHTEYSTIEDOT

Email: acon@acon.fi
Puh: +358 (0)9 42720823
acon.fi

ASENNUSOHJEET

acon-manuals.com

