



## ACON AIRTRACKS - BRUKSANVISNINGAR

Dessa instruktioner är tillför följande ACON airtrack modeller: airtrack 3m, airbeam 3m, airblock 100x60cm, airspot Ø100cm, airroll 90x120cm, airroll 60x120cm



Tack för att du köpte vår trygga, säkra och roliga produkt! Med denna bruksanvisning vill vi beskriva hur man använder Acon airtracks. Se till att läsa igenom instruktionerna noga innan du använder din airtrack. Fråga gärna vår kundservice om något är oklart! Vi hoppas att du tycker om din nya airtrack.

### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

Förvara och transportera airtracken alltid i den medföljande väskan. Använd inte airtracken ifall produkten är skadad eller läcker luft.

Välj en lämplig plats för airtracken. För att undvika skada gymnastikmattan bör man försäkra och kontrollera att inget vasst ligger under madrassen (t.ex. stenar, grus eller dylikt). Om du använder airtracken ute, använd den på ett plant och mjukt underlag – helst på en skyddande presenning.

Rengör ytan på airtracken genom att torka av den med ljummet tvålatten. Undvik starka rengöringsmedel. Innan du rullar upp airtracken för förvaring, se till att airtracken är ren och torr.

Den rekommenderade temperaturen för användning av airtrack är -10 – +30 °C och för förvaring ska temperaturen vara minst +5 °C. Airtracken rekommenderas inte att förvaras i direkt solljus. Airtrack är belastbar upp till 200 kg/m<sup>2</sup>.

# REACH



## BRUKSANVISNINGAR FÖR HANDPUMPEN

**Uppfyllning av airtrack:** Ta ut airtracken från väskan och rulla upp den fullständigt så att alla ventiler blir synliga. Beroende på modellen, airtracken kan ha en eller två ventiler; om airtracken har två ventiler, kan båda användas för att fylla upp eller tömma airtracken. Använd endast luftpumpen som medföljer airtracken.



Öppna skyddet för airtrack ventilen (1). Försäkra att ventilens knapp är uppe (2). Placera luftpumpens munstyck i ventilen och vrid medurs tills munstycket och ventilen ansluts tätt(3).

**Rekommenderat lufttryck för airtrack är 5-6 PSI.** Studsen på airtracken beror på hur mycket lufttryck du lägger. Vi rekommenderar lufttrycksnivån 5-6 PSI men det mest optimala lufttrycket beror på användarens preferenser. Pumpa tills den önskade lufttrycksnivån syns på pumpens lufttrycksmätare. Lossa munstycket genom att vrida moturs. Sätt tillbaka skyddet för ventilen. Kontrollera att skyddet på ventilen är grundligt fast och att inget luft läcker ut.



**Tömning av airtrack:** Tryck ner ventilknappen så att ventilen öppnas (2).

### Om luft läcker ut från ventilen, följ dessa steg:

1. Ta ventilens klämskruv från reparationssettet.
2. Öppna ventilens skydd och placera klämskruv inuti ventilen.
3. Vänd på klämskruv medurs tills mellanrummet mellan ventilen och airtracken är borta. **OBS! Vrid inte ventilen moturs** eftersom ventilen blir lösare och kan lossna helt.
4. Stäng ventilen och kontrollera att läckan är täppt.



# **ACON<sup>®</sup>**



## **KONTAKTA OSS**

Email: [kundtjanst@acon24.se](mailto:kundtjanst@acon24.se)  
Tel: +46 (0)8 1201 3113  
[acon24.se](http://acon24.se)

## **MONTERINGSANVISNINGAR**

[acon-manuals.com](http://acon-manuals.com)

